

Tips en adviezen installatie Millboard (algemeen)

Ter aanvulling algemene tips en adviezen voor installatie van een standaard Millboard vlinder of gevel. Wij merken dat de tekst in combinatie met de video's goed helpen en zorgen voor een optimaal eindresultaat. Veel vragen worden ook beantwoord in de installatie video's.

In het kort;

- Maak van te voren even een klein proefstukje van bijv. 10 cm met plank en onderregel om het inschroeven te testen.
- Gebruik geen slagschroefmachine of zet de klopfunctie uit.
- Spuit de schroeven van te voren in het doosje in met siliconenspray, teflonspray of een vaselinespray.
- Plank goed aandrukken tijdens het inschroeven en met beleid in 1x inschroeven. Liefst op een rustige manier, niet op een versnelde stand.
- Het is belangrijk dat de schroef niet als het ware als een boortje werkt, waardoor materiaal van de planken weggehaald wordt.
- Schroef de schroef 5 mm onder de toplaag, waar mogelijk in een diepere naad van de nerf. De toplaag zal dan naar alle waarschijnlijkheid net wat beter sluiten als op een gladder gedeelte van de nerf.
- Het bijgeleverde schroefbitje is speciaal langer gemaakt om 5 mm in de plank te kunnen schroeven.
- Leg altijd eerst zoveel mogelijk de planken uit alvorens ze in te schroeven. Hiermee voorkom je dat dezelfde nerf planken naast elkaar komen. Zorg ondanks de handmatige en onderlinge natuurlijke kleur nuances voor een goede mix.
- Door de planken eerst uit te leggen kun je ook de kleurnuances tussen de planken mooier mixen. Elke plank wordt namelijk met de hand nabewerkt en geveerd. Er zitten daardoor (met opzet) kleurnuances tussen de planken.
- Bij gebruik van aluminium profielen, altijd 1-3mm voorboren ivm durafix schroeven

- Wanneer de buitentemperatuur onder de 10 graden is, is er extra aandacht nodig voor het monteren van Millboard. In verband met het kouder worden van materiaal wordt de toplaag harder naargelang hoe kouder het wordt hoe harder de toplaag.

Advies; 4 mm ruimte tussen de planken (Fascia) en 1 mm ruimte op de kopse kanten bij rechthoekige planken.

- Om de 4 à 5 planken met een lijn de installatie nalopen.
- Werk desgewenst met dikke opvulplaatjes waar nodig of EPDM band voor onevenheden.

En bekijk ook zeker de (Engelstalige) instructievideo's. Beelden zeggen uiteindelijk meer dan woorden. Aanrader; Officiële Installatievideo;

Meer video's op ons Youtubekanaal
Millboard Nederland

We krijgen met regelmaat te horen dat de diverse video's in ons YouTube kanaal handige tools zijn om beschikbaar te hebben. Nogmaals, alle bovenstaande tips worden ook weergegeven in de video's.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande tips en tricks nog vragen hebben, bel of mail ons gerust. Wij staan u graag te woord.



De meest natuurgetrouwe plank ter wereld.